DUROLL®

GUINCHE PLUMA HIDRÁULICO
P/CAMIONETA

Manual del Usuario

Instrucciones de Operación



Lea y comprenda completamente las instrucciones de este manual antes de utilizarlo. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA! Opere únicamente en una superficie nivelada y estable, y nunca lo use en terreno blando donde es probable que el guinche hidráulico se “hunda” mientras está en funcionamiento.

NUNCA SE PARE SOBRE EL GUINCHE HIDRÁULICO: El guinche hidráulico no está diseñado para este propósito.

No desmonte ni manipule el guinche hidráulico, ya que esto puede ser peligroso e invalidará la garantía.

Si experimenta o sospecha un problema con el guinche hidráulico, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con su distribuidor para su reparación.

● No intente levantar una carga que exceda la capacidad nominal del guinche hidráulico.
● No intente levantar una carga más allá de la altura máxima del guinche hidráulico.
● Este guinche hidráulico es únicamente un dispositivo de elevación.
● Nunca trabaje sobre, debajo o alrededor de una carga soportada únicamente por el guinche hidráulico.
● Inspeccione y lubrique periódicamente el guinche hidráulico, asegurándose de que esté en buen estado de funcionamiento.
● Asegúrese siempre de que el área de trabajo esté limpia y ordenada, libre de materiales no relacionados y con iluminación adecuada.
● Asegúrese de que todas las personas en el área estén al tanto de la operación que se está intentando realizar.
● Compruebe los puntos de elevación recomendados por el vehículo consultando el manual del vehículo. Asegúrese de que el punto de elevación no esté corroído.
● NO permita que el vehículo se mueva durante el levantamiento.
● NO retire un motor si esto puede provocar un derrame de combustible, ácido de batería u otras sustancias peligrosas.
● Compruebe que el guinche hidráulico esté estable y en la posición de peso correcta antes de intentar retirar el motor.
● Mantenga las manos, extremidades, etc., alejadas de las piezas móviles durante la subida y bajada del motor.
● NO rellene el ariete hidráulico con líquido de frenos ni ningún otro tipo de aceite; utilice únicamente aceite hidráulico.
● NO ajuste la válvula de sobrecarga de seguridad.
● Asegúrese de que no haya personas ni obstáculos debajo de la carga antes de bajarla.
● Limpie y guarde el guinche hidráulico correctamente, con el ariete hidráulico en la posición baja. NO lo deje extendido; asegúrese de que el área de almacenamiento esté seca.
● El incumplimiento de las advertencias de este manual puede provocar lesiones personales y/o daños a la propiedad.
● Comprender el entorno operativo: antes de cada uso, el operador debe evaluar, comprender y, cuando sea posible, reducir los riesgos y peligros específicos asociados con el entorno operativo. Los espectadores también deben ser conscientes de cualquier riesgo asociado con el entorno operativo.

CAMBIO DE ACEITE

Para obtener el mejor rendimiento y una vida más larga, cambie completamente el aceite al menos una vez al año. Deseche siempre el aceite hidráulico de acuerdo con las regulaciones locales.

Paso 1: Retire el ariete hidráulico de la grúa.

Paso 2: asegúrese de que el ariete hidráulico esté en su posición más baja (gire la válvula de liberación en el sentido contrario a las agujas del reloj).

Paso 3: Retire completamente el tapón de llenado de aceite del ariete hidráulico.

Paso 4: Coloque el ariete hidráulico de lado y drene el aceite en un recipiente adecuado.

Paso 5: Vuelva a colocar el ariete hidráulico en posición vertical.

Paso 6: Llene con aceite hidráulico hasta que el aceite comience a filtrarse por el orificio de llenado de aceite..

Paso 7: limpia el exceso de aceite.

Paso 8: Vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite y vuelva a colocarlo en la grúa del motor.

Nota: Póngase en contacto con su autoridad local sobre cómo y dónde deshacerse del aceite usado.

LUBRICACIÓN

Una capa periódica de aceite lubricante ligero en los puntos de pivote, ejes y bisagras ayudará a prevenir la oxidación y asegurará que las ruedas y el ariete hidráulico se muevan libremente..

LIMPIEZA

Revise periódicamente el pistón del ariete hidráulico para detectar signos de óxido o corrosión. Límpielo según sea necesario y límpielo con un paño aceitoso.

Nota: Nunca utilice papel de lija ni material abrasivo en estas superficies.